## ЗАО «ТИМ-Р»

# Обновление web-сервера BINOM3

Руководство оператора

ред.З

2024

C	Эглавление	
	Обновление web-сервера при помощи встроенного web-сервера	3
	Обновление web-cepвepa при отсутствии функционала в текущем web-cepвepe(старая версия) или	
	наличии ошибок при загрузке web страниц прибора	6

### Обновление web-сервера при помощи встроенного web-сервера.

- **1.** Запустите браузер chrome и зайдите на встроенный web-сервер устройства под **пользователем** admin.
- 2. После авторизации кликните по значку обновления web-сервера, показанному ниже



3. В появившемся окне необходимо ввести логин и пароль администратора.

Имя пользователя		admin	
Тароль		•	
Тара <mark>метры обно</mark>	овления	Основно	й 🔻
Выберите файл	www_min(2.2.2).in	ng	Обновить

Параметры обновления WEB компонентов:

- Автоматический- определяет тип компонента сам ( web с версии 3.0.0 и выше).
- Основной основной web-интерфейс устройства. Файл имеет вид www\_min(\*).img
- SVG файлы схем. Файл имеет вид svg(\*).img
- Системный файлы страницы авторизации. Файл имеет вид www\_system(\*).img

#### \* означает номер версии компонентов WEB сервера.

Сначала необходимо выполнить обновление основного web интерфейса. Для этого необходимо выбрать соответствующий параметр обновления, выбрать соответствующий файл (www\_min(\*).img) и нажать кнопку обновить.

4. После того, как в строке состояния появится надпись «Успешно выполнено», обновите страницу (клавиша F5). Web-сервер обновлен, в этом можно убедиться, увидев новый номер версии в правом нижнем углу экрана.

Имя пользователя	admin	
Пароль	•	
Параметры обновления	Основн	юй 🔹
Выберите файл www_min(2	.2.2).img	Обновить

- 5. Перейдите в раздел «Параметризация», после загрузки страницы нажмите клавишу F5, страница обновится, после этого:
  - нажмите кнопку «Управление»,
  - установите галочку «Передать в устройство и перезагрузить»,
  - нажмите **«Сохранить»**.

Выполнится перезагрузка устройства.

		1
	TCP/I	Администратор
~		Рестарт устройства
	u	Пароль Рестарт
часы 🗸		Параметры сохранения
2	⇒	Передать в устройство и перезагрузить
		Сохранить на диск 3 Сохранить
DHITH	Конс	Внешняя конфигурация
		Выберите файл Файлвыбран Загрузить
		Изменить время
~	CI	Пароль

- **6.** После загрузки прибора необходимо так же обновить системный компонент WEB интерфейса **www\_system(\*).img** по аналогии с п.3 и п.4.
- Если необходимо, обновите svg схемы.
  Примечание: Если Вы редактировали схемы, то необходимо предварительно их сохранить на ПК с помощью редактора Draw.

Имя пользовате.	ля	admin	
Пароль		•	
Параметры обно	овления	SVG	
Выберите файл	svg schemes.img		Обновить

8. После того, как в строке состояния появится надпись «Успешно выполнено», обновите страницу (F5). Web-сервер обновлен.

Обновление web-cepвepa при отсутствии функционала в текущем webcepвepe(старая версия)или наличии ошибок при загрузке webстраниц прибора.

- 1. Убедитесь, что на устройстве, загружена последняя версия встроенного ПОВІ ОМЗ.
- 2. Запустите браузер chromeи зайдите на встроенный web-сервер устройства.
- 3. После авторизации в адресной строке браузера, после «/», допишите **~update-web** и нажмите Enter. Откроется страница, показанная ниже.

0 1 1192.100.100.51/- apdate-web	•
PDATE WEB INTERFACE: LOGIN PASSWORD TYPE FILE Main ▼ Выберите файл Файл не выбран BASE64 □ UPDATE	

4. Здесь необходимо ввести логин и пароль администратора, выбрать тип обновления, выбрать образ и нажать кнопку UPDATE.

#### UPDATE WEB INTERFACE:

aurini		
PASSWOR	D	
TYPE	FILE	
Main 🔻	Выберите файл wv	vw_min(2.2.2).img

Параметры обновления бывают 4-х видов

- Автоматический определяет тип файла сам (появится с версией ПО ВІNOM3 1.01.03.37 и выше).
- Основной основной web-интерфейс устройства. Файл имеет вид www\_min(\*).img

- SVG файлы схем. Файл имеет вид svg(\*).img
- Системный файлы страницы авторизации. Файл имеет вид www\_system(\*).img

Сначала необходимо выполнить обновление основной web-интерфейс устройства. Для этого необходимо выбрать соответствующий параметр обновления, выбрать соответствующий файл и нажать кнопку обновить.

- 5. В строке состояния появится надпись «Успешно выполнено».
- 6. Если необходимо обновить svg схемы, то выберите тип обновления SVG, выберите соответствующий файл и нажмите кнопкуUPDATE.

## UPDATE WEB INTERFACE:

admin	
ASSWC	RD
YPE	FILE
SVG .	Выберите файл svg.img

7. удалите в адресной строке **~update-web** и нажмите **Enter**. Web-сервер обновлен, в этом можно убедится увидев новый номер версии в правом нижнем углу экрана.