

Приложение 1. Порядок действий при отключении счетчика VINOM334i

Отключение счетчика (вывод из работы) выполняется одним из следующих способов:

- 1) используя кнопочную клавиатуру на лицевой панели счетчика и меню вывода информации на OLED-дисплей в режиме фоновой индикации (циклический вывод параметров сети) выполнить действия:
 - клавиша ▲ - выбор пункта меню Управление,
 - клавиша **Enter** - вход в меню Управление,
 - клавиша ▲ - выбор пункта меню Выключение счетчика
 - клавиша Enter - выключение счетчика.
- 2) выполнить действия:
 - используя кнопочную клавиатуру остановить работу SD-карты одновременным нажатием клавиш «Fn»+«Enter» (индикатор «SD» будет мигать красным цветом),
 - отключить автоматический выключатель в цепи питания счетчика.